

Guía Rápida para la Instalación de Láminas de Plomo

Esta guía tiene como objetivo proporcionar instrucciones claras y seguras para la instalación de láminas de plomo sobre tablaroca. También incluye recomendaciones para mejorar la estética del espacio una vez concluida la instalación

Materiales Recomendados

- Láminas de plomo.
- Pegamento VL 2000 (adhesivo de contacto para superficies).
- Espátula o herramienta aplicadora.
- Guantes de protección.
- Cinta métrica.
- Tijeras para lámina (solo para ajustes pequeños).
- Escalera (en caso de instalaciones en altura).

Procedimiento de Instalación

1. Preparación del Área

- 1.1. Verifique que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o grasa.
- 1.2. Utilice guantes en todo momento para evitar contacto directo con el plomo.

2. Aplicación del Adhesivo

- 2.1. Aplique el pegamento VL 2000 en la parte posterior de la lámina con una espátula.
- 2.2. Asegúrese de cubrir toda la superficie sin exceso que pueda escurrir.

3. Colocación de las Láminas

- 3.1. Pegue directamente sobre la tablaroca y presione firmemente.
- 3.2. Elimine cualquier burbuja con una herramienta plana o con las manos protegidas

4. Traslape entre Láminas

- 4.1. Deje un traslape mínimo de 5 cm entre lámina y lámina.
- 4.2. Aplique adhesivo adicional en las uniones para un sellado completo.

5. Consideraciones Críticas

- 5.1. No utilice tornillos ni clavos, ya que las perforaciones pueden comprometer la protección radiológica.
- 5.2. Para instalar acabados, consulte opciones que no impliquen perforar el plomo.

Opciones para Mejorar la Estética

1. Doble capa de tablaroca (Sistema tipo sándwich)

- 1.1. Instale una segunda capa de tablaroca sobre las láminas ya colocadas.
- 1.2. Puede fijarse con adhesivo o tornillos, cuidando que nunca perforen el plomo.

2. Acabados decorativos

- 2.1. Utilice paneles autoadheribles, vinilos o pintura sobre una base delgada (ej. tablaroca o MDF).

3. Recubrimientos adicionales

- 3.1. Se pueden usar paneles de madera, PVC o materiales compuestos, fijados con adhesivo.

Recomendaciones de Seguridad

1. Protección personal

- 1.1. Use guantes durante todo el proceso.
- 1.2. Lave sus manos al finalizar la manipulación del material.

2. Manejo del material

- 2.1. Realice cortes en áreas ventiladas.
- 2.2. Recoja todo residuo y dépositelo en un contenedor cerrado.

3. Prevención de riesgos

- 3.1. Asegúrese de que no existan espacios sin cubrir en las uniones y traslapes.

3.2. Mantenga el área de trabajo libre de niños y mascotas.

4. Inspección final

4.1. Revise visualmente toda la instalación para comprobar que no existan grietas ni secciones sin cobertura.

Contacto para dudas y cotizaciones

Para información adicional, asesoría técnica o solicitudes de cotización, puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

Industrializadora de Plomo de Guadalajara

Teléfono: 33 1426 4644

WhatsApp: 33 1426 4644

Correo electrónico: contacto@indplomo.com

Horario de atención:

Lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs.

Viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

Página web:

www.indplomo.com

Mercado Libre:

Encuétranos como [**IND PLOMO**](#)

Dirección:

Guacamayo 1140, Col. Morelos, Guadalajara, Jalisco, México

Nuestro equipo con gusto puede asesorarle para elegir el producto o especificación adecuada para su proyecto.

Fabricación personalizada disponible según especificaciones del cliente.